

BLUE DOLPHIN

LIJMWIJZER



LIJMWIJZER



Ondergrond	Te verlijmen	BD 66*	BD 88	BD 89	BD 100	BD Primer A
Zandcement	1, 2	○	○	○	○	○
	3, 4, 5	✗	○	○	○	○
Houten ondervloer	6, 7	○	○	○	✗	○
	1, 2, 3, 4, 5, 7	✗	○	○	○	○
Spaanplaat/mozaïek/OSB	6, 7	○	○	○	✗	○
	3, 4, 5, 7	✗	○	○	○	○
Anhydriet	1, 2, 3, 4, 5	✗	○	○	○	✓
Fermacell	1, 2, 3, 4, 5	✗	○	○	○	✓
Magnesiet **	1, 2, 3, 4, 5	✗	○	✗	○	✗

- * BD 66 niet icm vloerverwarming
- ** Magnesiet vloeren: altijd de speciale BD Epox Wett primer aanbrengen.
- ✓ Anhydriet en Fermacell: altijd primeren.

Gebruik altijd een **nieuwe-** en de juiste **lijmkam**.

Vloerverwarming: neem het opstook protocol in acht. Wij raden aan om altijd te primeren.

Tegels: goed ontvetten (Degreaser Spray), openschuren en nogmaals ontvetten icm BD88 / BD100 (geen primer).

Ondergronden dienen altijd goed **stofvrij** te zijn en mogen niet een te hoog **restvocht** percentage bevatten!

Bij verlijmen van massief, lamelparket en multi plank zonder vernageling de vloer **verzwaren** gedurende het drogingsproces van de lijm.

BD111 Geluid reducerende polymeerlijm (-11dB) met extra goede warmte geleiding.

1. OSB- EN SPAANPLATEN
2. MOZAÏEK
3. LAMELPARKET
4. MULTIPLANK
5. MASSIEVE PLANK
6. TAPIS
7. BOURGOGNE 9MM

LEGENDA

- Raden wij aan
- ✗ Niet gebruiken
- ✓ Vereiste